

Mopping fuktig, 60 cm mopp	

Redskap

- Reingjøringsvogn
- Moppstativ
- Feiekost/brett
- Mopper (bomullsmopp / blandingsmopp)

Klargjøring

- Fest en rein og fuktig mopp til moppstativet ved å knekke stativet og føre endene inn i lommene på moppen. Moppen er festet til stativet når stativet blir spent ut igjen.

Arbeidsprosedyre

- Start moppingen innerst i rommet og beveg deg mot døren med ryggen mot denne. Ta ett felt om gangen – ikke for langt ut mot siden. Overlapp litt når du tar neste felt. Moppen føres i svingende bevegelser uten å løftes fra golvet. Før kroppsvekten fra den ene foten til den andre mens du beveger deg bakover. Husk at den samme kanten av moppen alltid skal være foran (mot det uvaskede areal).
- Når du er ferdig å moppe rommet, ryst av moppen ved døren. Feie opp smusset og tøm det i avfallssekken
- Sjekk tilsmussingen på moppen. Skift til ny mopp hvis det er behov. Legg skitne mopper i egen bøtte/pose.

Avslutning av arbeidet

- Skitne mopper vaskes / sentrifugeres i moppevaskemaskin. Oppbevares slik at de holder seg fuktige til neste dag.
- Rengjør det øvrige utstyr og sett det på plass.